



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## PRYSKYŘICE LAMIT 109

PN:KT-V- 38- 01-10

### Název výrobku

Pryskyřice Lamit 109

### Složení

Roztok nenasyčený polyesterových pryskyřic ve styrenu.

### Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném odstínu

### Použití

Lamit 109 - univerzální typ polyesterové pryskyřice pro laminování. Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, bazénů atd.), ale také k výrobě laminátů kontaktními technologiemi, navíjením a injekčním laminováním, dále k výrobě deskových konglomerátů z přírodního kamene.

Příprava laminovacího polyesteru: K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů: iniciátor 2 hm. díly) Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. příprava podkladu je nejdůležitější pro provedení úspěšné opravy. Proto doporučuje poškozené místo dokonale očistit, obrousit a odmastit.

Opravy laminátových předmětů s použitím skelné tkaniny: Na opravované místo nanese se již natuženou směs a přiloží se prosycený kus sklolaminátu. Štětcem dokonale přitiskneme a opět prosytneme. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijeme další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení (5-24 hod.) se povrch zbrúsí brusným papírem č. 80. K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál. Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem C 6000 nebo S 6005.

### Ředidlo na umytí pomůcek

C 6000

S 6005

### Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE - Xn - zdraví škodlivý  
C - žíravý (pro iniciátor)  
O - oxidující (pro iniciátor)

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení, je-li nepravdělné dýchání nebo dochází k zástavě dechu, je nutné zavést umělé dýchání a vyhledat lékaře.

Při požití: ve všech případech nejistoty nebo pokud přetrvávají symptomy, vyhledat lékaře. Nikdy nedávat nic do úst osobě v bezvědomí.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla a ředidla.

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou, víčka udržovat oddělená, vyhledat lékaře

### Vzhled

barva nažloutlá

### Doba zasychání

vytvrzení v hod.

max. 24

### Balení

500g, 1 kg, 10 kg

**Záruční doba:** 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu