



Pattex Chemoprén Riedidlo a Čistič PROFI

Riedidlo a čistič do kontaktných lepidiel Chemoprén

VLASTNOSTI

- na profesionálne použitie*
- bez rozpúšťadiel
- univerzálne riedidlo do kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén KLASIK / PROFI
- čistič na odstraňovanie zvyškov lepidiel a iných nečistôt z povrchov na čistenie náradia

OBLASTI POUŽITIA

Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel na báze prírodného a syntetického kaučuku (Pattex Chemoprén PROFI & KLASIK) a na čistenie náradia prichádzajúceho do styku s lepidlom. Je vhodné aj na zhotovovanie predbežných náterov pred lepením lepidlami Pattex Chemoprén PROFI & KLASIK, najmä na veľmi nasiakavých podkladoch. S Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI & KLASIK sa môžu reaktivovať hrubo nanesené, príp. zaschnuté vrstvy lepidla.

SPRACOVANIE

Riedidlo opatrne primiešajte do lepidla (pri väčšom zriedení nad pôvodnú konzistenciu lepidla môže dôjsť k zníženiu účinku lepenia, odlúpnutiu lepidla). Pri zmiešaní s lepidlom Thomsit Chemoprén Na podlahy alebo Univerzál PROFI & KLASIK v pomere 2 diely lepidla k 1 dielu riedidla vzniká základný náter – penetrácia, ktorý sa používa ako predbežná úprava pred lepením lepidlami Pattex Chemoprén PROFI & KLASIK na veľmi nasiakavých podkladoch alebo nasiakavých stenách. Pri použití na nástrekové nanášanie lepidla riedte v pomere 1 diel lepidla k 0,5 dielu riedidla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Chráňte pred mrazom, neskladujte pod teplotou +5°C. Pri práci je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Zabezpečte dôkladné vetranie, rozpúšťadlá obsiahnuté vo výrobku sa počas spracovania odparujú a pary môžu tvoriť výbušné a ľahko zápalné zmesi so vzduchom. Nádoby majte tesne uzavreté a skladujte ich na dobre vetranom mieste. Nevdychujte pary riedidla! Nevylievajte riedidlo do kanalizácie! Rozpúšťadlá môžu spôsobiť vysušenie pokožky. Ruky si pred prácou s Pattex Chemoprén Riedidlom KLASIK ošetrte vhodným ochranným krémom (mastný krém). Riadte sa nariadeniami o horľavých kvapalinách!

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Kontaminovaný odev vyzlečte. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo



kontaminované prostredie. Bližšie informácie ohľadom bezpečného používania a nakladania s výrobkom nájdete v karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby v chladnom prostredí v dobre uzavretej nádobe.

BALENIE

250 ml plechovka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	zmes rozpúšťadiel
Forma:	číra/priehľadná kvapalina
Špecifická hmotnosť:	800 kg/m ³
Spotreba:	podľa druhu a potreby riedenia

**Len na profesionálne použitie – lepidlá s obsahom cyklohexánu nad 0,1 % sú zakázané na predaj širokej verejnosti na základe Nariadenia Komisie 552/2009 od 27.12.2010 v baleniach väčších ako 350 g. Tieto výrobky nemôžu byť voľne dostupné širokej verejnosti, môžu byť poskytnuté iba profesionálnym používateľom na základe overenia pri predaji.*

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

www.pattex.sk